National



取扱説明書

III ジャー炊飯器 家庭用

1.0Lタイプ 品番 **SR-HG101** 1.8Lタイプ 品番 **SR-HG181**



●このたびは、ナショナル製品をお買い 上げいただき、まことにありがとう ございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~3 ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」 などの記入を必ず確かめ、取扱説明書と ともに大切に保管してください。

仕様

保証書別添付

目。	<u>欠</u>
安全上のご注意 お使いになる前に	2 4
●使用上のお願い●ふっくらとごはんを炊くコツ	4 5
ごはんを炊く前に ●各部の名前と扱いかた	6
●現在時刻の合わせかた	6 7
準 備 ●各部品のセットを確認する	8 8 9
ごはんの炊きかた ●白米・無洗米を炊く/少量/早炊き/	10
炊飯同時調理・健康調理/浸し米炊飯 ●保温/再加熱	10 12
●予約炊飯のしかた ************************************	13 14
お料理のコツ&レシピ	14
お手入れのしかた ●使うたびに洗うもの●お手入れ機能	18 18 19
故障かな?	20
■こんな表示が出たら(U12、H01など)■うまく炊けないとき■こんなときは	20 21 24
保証とアフターサービス (保証内容と相談センター一覧表)	26

使いかた

裏表紙

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分して、 説明しています。

「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

火災、やけど、 発火、感電など を防ぐために…



電源コードや コンセントは正しく扱う



●電源コードや電源プラ グを傷つけない。

- ●電源コードが傷んだ り、コンセントの差し 込みが緩いときは、 使用しない。
- ●ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しをしな $()_{\alpha}$



- ●定格15A·交流100V のコンセントを単独 で使う。
- ●電源プラグは、根元 まで確実に差し込む。
- ●電源プラグのほこり などは、定期的に取る。 (ほこりなどがたまる と湿気などで、絶縁 不良の原因)
- ●延長コードは、定格 15A以上のものを単 独使用する。

吸排気口やすき間に 異物を入れない



●特に、ピンや 針金などの 金属物。




蒸気口は高温です 顔や手を近づけない



●特にお子様には 充分ご注意くだ さい。





事故をさけるために 次のことを守る



●子供など取り扱いに 不慣れな方だけで使 わせたり、乳幼児の 手の届く所で使わない。





●本体を水洗いしたり、 水につけたり、水をか けたりしない。





●絶対に改造や分解、 修理をしない。

やけど、火災、けが、 感電、漏電などを 防ぐために・・・

こんな場所で使わない!





- ●水のかかる所や火気の近く。
- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上。
- ●壁や家具の近く。(変色や変形の原因)
- ●アルミシートや電気カーペットの上。 (アルミシートなどが発熱する場合が あります)

電源プラグに蒸気を あてない



●コンセントに差した 電源プラグに蒸気を あてない。 (ショートや発火の原因)

テーブルでは 電源プラグに 蒸気があたらない 位置でお使い ください。



本体内部は高温です!



●使用中や使用直後は、 高温部に触れない。

特にふたの内側 や内釜など



ご使用前





持ち運ぶときは、 このフックボタンに触れ ない。(ふたが開き、やけ どの原因)



●専用の内釜以外は絶対に 使用しない。 (過熱によるやけどや けがの原因)

電源コードは正しく扱う ●電源コードを巻き取る ときや、電源プラグを

プラグを持つ。 (けがや発火の原因)

抜くときは、必ず電源

●使用時以外は、電源プ ラグをコンセントから 抜く。



●医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、医師とご相談ください。 (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります)

●ご使用後のお手入れは本体内部が冷えてから行う。

使用上のお願い

初めてお使いになるときは、内釜・しゃもじ・ふた加熱板・蒸しバスケット・蒸気ふた を洗ってください。(→ P18)

故障や誤動作を防ぐために

■スライド式テーブルに置くときは、 必ず荷重強度を確認する。

落下するおそれがあります。

商夕	品の イプ	お米や水を 入れたときの重さ
1	.OL	約 6.5 kg
1	.8L	約 9 kg

■使用中は、ふたの上にふきんや熱いもの (やかんやなべなど)を置かない。 蒸気がこもり、ふたが変形したり、 ボタンが故障する 原因となります。



■ごはんつぶなど、異物や汚れがついたまま使わない。 ごはんがこげたり、エラー表示が出たりして、 うまく炊けません。



■炊飯器に磁石を近づけない。 誤動作の原因となります。

■磁気に弱いものを近づけない。 記録が消えたり、雑音が入ることがあります。

(キャッシュカード、定期券など)

- ●磁気テープ(カセットテープなど)
- ●無線機器(テレビ、ラジオなど)
- ■IHクッキングヒーターの上で使わない。
- ■直射日光が当たる所で使わない。
- ■内釜は炊飯器以外には使わない。

内釜を傷めないために

内外面共通

- ■たたいたりこすったりしない。
- ■スポンジで洗う。

(みがき粉や金属たわし、ナイロン たわしで洗わない)

フッ素樹脂(内 面)

- ■スプーンや食器類を入れない。
- ■すしめしのとき、内釜で酢を 混ぜない。
- ■調味料を使った場合は、すぐに洗う。
- ■泡だて器などで洗米しない。
- ■金属製のおたまは使わない。 上記項目は傷がついたり、フッ素 樹脂被膜がはがれる原因になります。 ※フッ素樹脂被膜は、ご使用により摩耗

しますので、大切にお使いください。



内釜は スポンジで 洗う!

研摩粒子部分で 洗わない

お知らせ

●ダイヤモンドフッ素樹脂被膜は、ご使用によりはがれる ことがあります。そのままお使いいただいても、人体に 害はなく、炊飯や保温をする上で問題なくご使用いただ

気になるときや内釜が変形したときは、新規購入できます。

●1.0Lタイプ品番: ARE50-B30

●1.8Lタイプ品番: ARE50-B29

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

ふっくらとごはんを炊くコツ

いいお米を選ぶ

- ●つやがあり透き通っている!
- ●割れ米が少ない!



4 ざる上げ放置をしない

- ●お米が割れて、べたつきの 原因になります。
- ●水に浸さなくても、すぐ 炊けます。



水切りするときは 手早く!

お米は正しくはかる

- ●必ず、付属の計量カップ (約180ml)を使う!
- ●計量米びつでは、誤差が でることがあります。

5 炊飯に適した水を使う

●水道水や浄水器を使った

pHの高い(9以上)アルカリ

イオン水はべたつきや黄変の

・硬度の高い(100以上)ミネ

かたくなる原因になります。

ラルウォーターは、ぱさつきや、

水がおすすめです。

原因になります。

③ 手早く「とぐ」


- ●「とぐ→洗い流す」を繰り 返し、水が澄んでくるまで 手早く洗う。
- ●とぐ目的は、こすって表面に 残っている米ぬかを落とす ことです。

る 炊きあがったら すぐにほぐす

- ●余分な水分が逃げ、ふっくら おいしくなります。
- ●むらす必要は、ありません。



そこから



ご使用

前

お米の豆知識

新しいお米を選ぼう

お米は野菜と同じ、生鮮食品です。精米されて 空気に触れたお米は、少しずつ酸化してしま います。買うときは、精米の日付が新しいもの を選びましょう。



おいしく食べられる期間は?

生鮮食品であるお米を、おいしく食べられる期間は 変化します。下記を目安に、封を切ったらできるだけ 早く食べきりましょう。



約1か月

以内





約2週間

以内



以内





約2か月 以内

冬



「保存」ってどうしてる?

保存に適当な場所は、冷蔵庫の野菜室など。 お米が酸化しないよう、密閉して小分けに すると、においも吸わず、しまいやすくなります。

- ·15℃以下
- ・暗い
- 湿度が低い ·密閉されている



密閉容器に 入れて冷蔵庫へ!

「おいしいお米」って?

お米のおいしさは、銘柄や産地によっても様々。 色々と食べ比べて、お好みに合ったお米を 探してみてください。




各部の名前と扱いかた





示部



- お知らせ ●「炊飯」「取消/切」ボタン上の凸部(●、)は、目の不自由な方々に配慮したものです。
 - ●基準点を分かりやすくするためにブザー音を「ピピッ」に変えています。

現在時刻の合わせかた 例:午前7:00を午前8:30に合わせるとき

①電源プラグを差し込む。





で使用前に

② 時または 分を1秒以上押し、 「ピッ」とブザーが鳴ったら、ボタンから指を離す。 時・分が点滅します。



- ③ (時) を押して8に合わせ、
 - を押して30に合わせる。



合わせたあと、点滅が止まれば時刻合わせ完了です。

- ●時/分ボタンは押し続けると早送りができます。
- ●時刻は24時間表示です。夜中の12時は0:00に、昼の12時は、12:00に合わせてください。
- ●炊飯や保温および予約中の時刻合わせはできません。
- ●リチウム電池が消耗してくると、電源プラグを抜いたとき、現在時刻や予約など記憶していた内容が消えま す。(P.22)
- ●電池は本体内部に固定されています。交換される場合はお買い上げの販売店または修理ご相談窓口(P.27)へ ご依頼ください。(有料)

各部品のセットを確認する




炊きたいメニューの「コース」と内釜の「水位線」

炊きたい メニュー	━ で 選ぶコース	▲ で 選ぶコース	内釜の水位線	炊きたい メニュー	─ で 選ぶコース	▲ で 選ぶコース	内釜の水位線
白 米	白 米	ふつうじっくり	白 米	すしめし	白 米 無 洗 米	す し	すしめし
無洗米	無洗米	ふつうじっくり	白 米	全 が ゆ	白 米 無 洗 米	おかゆ	おかゆ「全」
	白米		白 米 1.8Lタイプ	5 分 が ゆ	<u>白</u> 米 無 洗 米	おかゆ	おかゆ「5分」
少量の炊飯	無洗米	少量	(2.5カップまで) 1.0Lタイプ	玄 米		玄 米	玄 米
早炊きの炊飯	白米	早 炊 き	(1.5カップまで) 白 米	発芽玄米		発芽玄米	白 米
炊込みごはん	無洗米	ふ つ う じっくり	· 白 米				指 定 の 水 量 最大の調理量は 下記の水位線ま
	無洗米	ふ つ う じっくり		スープや雑炊など		健康調理	でにしてくださ い。
炊きおこわ	白 米 <u>ふ つ う</u> じっくり 炊 き お こ わ		ME M & C			1.8Lタイプ (白米6カップまで)	
79. C 05 C 15	無洗米	ふ つ うじっくり	M E 0 C 17				1.0Lタイプ (白米4カップまで)

お米をとぎ、水加減をする

電源プラグを差す

- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しを しないでください。
- ●電源コードは色テープ以上引き出さない。 (破損の原因)



付属の計量カップ でお米をはかる

- ●1回で炊けるお米の量は、裏表紙の 「仕様」をご覧ください。
- ●無洗米も付属の計量カップではかります。

○良い例 約180ml (約1カップ/合)






内釜でお米をとぐ

- ●充分に洗米してください。 (おこげができたり、ぬか臭くなる原因)
- ●お米をあらかじめ浸しておく必要は ありません。
- ●無洗米について
- ・お米と水がなじむように、軽く底か らかき混ぜる。
- おこげやにおいが気になるときは 軽く水洗いし、でんぷんを洗い流す。







②「とぐ→洗い流す」を 繰り返し、水が澄んで くるまで 手早く洗う。

炊きたいメニューの 水位線で水加減をする

- ●水加減は、平らな台の上で。 (左右の目盛り、両方を見ながら)
- ●水量は、お米のカップ数に合わせます。
- ●炊きあがりをお好みのかたさにしたいときは 水加減してください。 (水を多めに入れたときはふきこぼれたり「U12」 を表示することがあります) (→ P20)
- ●新米は少なめに、夏場は多めにするなど お好みで水加減してください。

すしめし 玄米 全 5分 白米の目盛の [4]まで √水を入れる お米は平らにならす


「白米・無洗米・炊込み・早炊き・ 発芽玄米 | の水位線

図の内釜は1.8Lタイプ

例) 白米4カップを炊くとき

内釜を本体に入れ、 ふたを閉める

つば部、釜底の 異物はふき取って ください。



白米・無洗米を炊く



を押してコースを選ぶ

 \bullet 「コース | ボタンを押すたびに $\lceil \bullet \mid$ 」が移動し、 $\bullet \bullet$ の順に選ぶことができます。

お使い始めや、前回「白米」を炊いたとき

■ 「白米」が「**ー**」で選択され、「 **△**」が **①**~**②**の順に移動。





2 [無洗米」が [-]で選択され、 「 ▲ 」が **①**~**②**の順に移動。




前回「無洗米」を炊いたとき…上記手順が2、1の順に入れ替わります。

- ●「コース」ボタンを押し続けると、コース選択の早送りができます。
- 「ふつう | と 「じっくり | の選びかた
 - ・「ふつう | コース □>標準的なごはんを炊くとき
 - ・「じっくり|コース⊏>やややわらかめのごはんを炊くとき(冷めてもかたくなりにくい/ お弁当など)
- ●「白米」「無洗米」と「ふつう」「じっくり」コースは記憶されます。

炊飯

を押す



「白米」「無洗米」の「ふつう」「じっくり」「少量」「すし」 コースは、炊きあがるまでの時間を表示します。






時間は、浸水時間や水温により異なります。浸水時間(ふたを閉めてから「炊飯」ボタンを押すまでの間) や水温を検知し、炊飯時間と火加減を調節して炊きあげます。

ブザーが鳴ったら炊きあがり すぐにごはんをほぐす

> 自動的に保温に変わります。 むらす必要はありません。





お知らせ ●炊飯が終わったときのブザー音を消すことができます。(P.24)

白米・無洗米を少量炊くとき…「少量」コース

1.8Lタイプは2.5カップまで、1.0Lタイプは1.5カップまでの炊飯をするときにお使いください。

□-スを押して「少量」に「▲」を合わせる

お知らせ ●「少量」コースは、「白米」と「無洗米」のみ使用できます。

●定められた容量以上の炊飯をすると、ごはんがおいしく炊けません。

白米・無洗米を早く炊きたいとき…「早炊き」コース

□-スを押して「早炊き」に「▲」を合わせる

炊きあがるまでの時間の目安 約24~32分 ◆炊飯残時間を 8分前 から表示します。

- お知らせ [早炊き] コースは、「白米」と「無洗米」のみ使用できます。
 - ●「早炊き」コースは、ごはんがかためになります。
 - →あらかじめ、お米を浸水させるとやわらぎます。

炊飯同時調理 炊飯をしながら温野菜や冷凍惣菜を調理することができます。


付属の蒸しバスケットに調理物を入れ、 水とお米の入った内釜に蒸しバスケットを セットして同時調理をします。(→P17)



「健康調理」コース メニューに合わせた時間を設定し、調理するコースです。

鶏を使った薬膳風スープや野菜スープなど栄養豊富なメニューが調理できます。

を押して「健康調理」に「▼」を合わせる



※40→45→50··· 90→1→2→3··· 40~の順に表示されます。 (20~90分は5分単位、1~20分は1分単位でセット)



※セットした時間(分)は蒸気が 出始めると減っていきます。

^{「∞}∞ を押す

調理できる材料の目安

タイプ 白米の水位線 1.0Lタイプ 0.5~4カップ 1.8Lタイプ 1~6カップ

※材料が最大量を超えたり、最小量 よりも少ないと、ふきこぼれたり、 うまく調理ができません。

「お<mark>願い」</mark> 次のようなメニューには使用しないでください。

- ●のり状になるカレーやシチューなどのルーを使うメニュー
- ●重曹などを使い、急激に泡の出るメニュー
- ●多量の油を使うメニュー
- ●加熱中に膨らむ、練り製品などを使うメニュー
- ※落しぶた(クッキングシートやアルミホイルなど)はしないでください。 調理完了後は…
- ⇒ 保温にはなりません。また保温機能も使わないでください。
- ⇒必ずふた加熱板を洗ってください。

お米を30分以上浸したときは

「浸し米」炊飯 ふつう じっくり 少量 早炊き す し 発芽玄米

お米を事前に浸したときなどにお使いください。



炊きあがるまでの時間の目安 約30~50分

浸水時間の目安

※お米の種類、季節、水温により浸水時間は異なりますが、夏場は 30分以上、冬場は1時間以上の浸水を目安にしてください。



浸した米と現在時刻 の表示になります。

「白米」、「少量」、「すし」、「発芽玄米」コースは

炊飯残時間を 13分前 から表示します。 「無洗米」コースは 11分前 から表示します。

「早炊き コースは 8分前 から表示します。

使いかた

炊きあがると、自動的に「保温」

炊きあがったら、すぐにごはんをほぐしてください



- ●保温の経過時間を1時間単位で23時間まで表示します。
- (O時間は 1 時間を経過していないときに表示)
- ●24時間を超えると現在時刻の表示になります
- ●96時間を超えると「U14」を表示して自動的に保温を切ります。(→ P20)

おいしく保温するには



- ●お米をよくといでぬかを充分落とす
- ●炊きあがったらすぐにほぐす
- ●しゃもじを入れたまま保温しない

保温を切るとき



● 「取消/切」 ボタンを押さないと、次に電源プラグを 差したときに保温状態となり炊飯ができません。

再度、保温するとき



を押す

お願い

- ●高温多湿の地域にお住まいの方は、保温臭が発生しやすいので保温温度を60→74に変更してください。(P.24)
- ●保温臭が気になるときは、お手入れ機能 (P.19) を使ったあと、保温温度を60→74に変更してください。(P.24)
- ●ごはんがある状態で、保温を取り消したり電源プラグを抜いて、そのまま放置しないでく ださい。においや露が多く付着する原因になります。
- ●24時間を超える保温はしないでください。
- ●白米·無洗米·すしめし以外は保温しないでください。

再加熱(保温中のごはんをあつあつにしたいとき)

1.ごはんをほぐす



を押す



- ●「保温ランプ」が約5~7分点滅した あと点灯状態に戻り、「再加熱」完了 です。
- **→**ブザーが鳴ります。
- すぐにごはんをほぐしてください

お知らせ

- ●保温ランプ消灯中や、ごはんが冷めているときはできません。 → ブザーが4回鳴ります。
- ●繰り返し行うと、ごはんが乾燥します。

食べたい時刻に 炊きあげる

予約炊飯のしかた

●現在時刻が合っているか確認をしてください。 合っていないときは正しく合わせてください。(⇒P7)

「予約1」「予約2」で2通りの時刻を記憶できます。

予約ボタンを押すごとに、予約1、2を切り替えることができます。

- ●お使い始めは、「予約1」には5:00 を「予約2」には18:00 を設定させています。
- ●一度設定した予約時刻は変更するまで記憶しています。【よく使う時刻を記憶させると便利です】

「予約1」に 炊きあがり時刻・午前7:30 を予約するとき(「ふつう」コース)

「珍」を押して「予約1」を選ぶ

 $^{\frac{3}{20}}$ を押すごとに $^{\frac{3}{20}}$ \rightarrow $^{\frac{3}{20}}$ \rightarrow $^{\frac{3}{20}}$ と 交互に点灯します。



ு および (タ) を押して 炊きあがり時刻を合わせる (時刻は24時間表示です)



- 「時」ボタンは1時間単位、「分」ボタンは10分単位で進みます。
- ●押し続けると早送りできます。
- 炊飯 を押す

➡ 予約完了



じっくり、すし、おかゆ、玄米、発芽玄米、少量も予約炊飯ができます。

予約を取り消すとき 操作を途中で止めるとき



別の予約時刻を→(予約1:2) を押し、「予約2」を 選択する。

あとは、上記手順2 ・手順3と同じです。

- ●予約炊飯するとごはんがやわらかめになったり、 おこげができやすくなったりする場合があります。
- ●予約炊飯をしたときは、炊飯の残時間表示をしま

便利

●予約中に「予約」ボタンを押すと現在時刻が 表示されます。

コース (メニュー)別の 予約可能時間

設定するとき

●下記の一覧にある予約可能時間以上の予約時刻設定をしてください。 【予約可能時間未満の場合、「炊飯 | ボタンを押すとすぐに炊飯が始まります】

コース (メニュー)	予約可能時間
ふつう	
じっくり	60分~
少 量	
発芽玄米	

コース (メニュー)	予約可能時間
すし	50分~
おかゆ	70分~
玄 米	130分~

●目安の時間として13時間以上(夏 場など水温が高いときは8時間以 上) の予約はお米が発酵し、におい の原因になりますのでおやめくだ さい。

12

使いかた

豆入り野菜ス ・炊きおこわのコツ/発芽玄米の ープ/豆乳と抹茶のケ-

お料理のコツ

- ●具を入れて炊飯するときは?
- →小さく切り、最初からお米と一緒に炊飯する。 (具はお米の上にのせ、混ぜない)
- ●1回に炊ける量は?
- →裏表紙の仕様を参照。
- ●水加減は?
- →メニューに合った水位線を使う。(→ P9)
- ●保温は?
- →使わない。(白米·無洗米·すしめしを除く) (においがついたり、おかゆはのり状になった りします)
- ●必ず、付属の計量カップ(約180ml)を使う。 →市販品は、200mlです。


おかゆのコツ

- ●おかゆは「おかゆ」コースで、炊飯して ください。
- ●具を入れるときは…



お米の重さ以下に (白米1カップ=約150g)

●水加減は…



お好みで、全がゆ、または 5分がゆ(水分の多いおかゆ) の水位線を使う。

全がゆ1カップのとき

●味つけは…

炊きあがってからしてください。 (調味料が沈澱して、うまく炊けません)

お知らせ)

●おかゆの炊飯容量

全がゆ

商品のタイプ	炊飯容量(具なし)	炊飯容量(具あり)
1.OL	0.5~1.5カップ	0.5~ 1カップ
1.8L	0.5~ 3カップ	0.5~2.5カップ

5分がゆ

商品のタイプ	炊飯容量(具なし)	炊飯容量(具あり)
1.0L	0.5~ 1カップ	0.5カップ
1.8L	0.5~ 2カップ	0.5~1.5カップ

- ●白米(うるち米)以外は、使わないでください。 また牛乳類も使わないでください。 (うまく炊けません)
- ●ごはんからのおかゆは、できません。

玄米のコツ

- ●玄米は「玄米 | コースで、炊飯してください。
- ●具を入れて炊く場合
- 炊飯時間が長いので、豆類などのかための材料を 加えるとよいでしょう。
- ●具の量はお米の量の1カップあたり75gまでが 適量です。(米1カップ=約148g) お米や具の量が多すぎると、うまく炊けない ことがあります。

市販の料理集などを参考に作ってみましょう! ホームページでもレシピを紹介しています。 http://national.jp/studio/recipe/rice/

炊込み、炊きおこわのコツ

- ●炊込みと炊きおこわは「白米 コースで、 炊飯してください。
- ●具は、入れすぎない お米の量の1カップあたり75gまでが 適量です。(白米1カップ=約150g)
- ●水加減は…
- ●炊込みは……白米の水位線
- ●炊きおこわは…炊きおこわの水位線 (下記の例を参照)

例:も5米100%



もち米3カップのとき →目盛3の下まで

例:もち米に白米(うるち米)を少し混ぜるとき



もち米2カップ

白 米1カップのとき →目盛3のまん中より、 やや少なめ

例: もち米と白米(うるち米)が同量(1:1)



もち米1½カップ 白 米1½カップのとき →目盛3のまん中まで

お知らせ)

- ●予約炊飯は、使わないでください。 (調味料が沈澱してうまく炊けません。)
- ●炊飯量や具の量が多いと、ごはんがやわ らかくなることがあります。
- ●調味料の量によってこげ色がきつくなる 場合があります。

発芽玄米のコツ

●発芽玄米は「発芽玄米」コースで、炊飯してください。 発芽玄米の炊飯容量

商品のタイプ	炊飯容量(具なし)	炊飯容量(具あり)
1.0L	0.5~4カップ	0.5~3カップ
1.8L	1~ 8カップ	1~ 7カップ

●具を入れて炊く場合

- ●具の量は発芽玄米の量の1カップあたり75gまでが 適量です。(発芽玄米1カップ=約145g) 発芽玄米や具の量が多すぎると、うまく炊けません。
- 乾物などを入れるときは、必ず一度、もどしてください。

薬膳風鶏スープ

健康調理:60分



干ししいたけ……2枚 長ねぎ ……50g **②**長ねぎは小口切り、大根は短冊に切る 雑穀(※1)·······15~20g しょうが(みじん切り) ……小さじ1 水(%2) ······600ml 鶏がらスープの素………小さじ2杯 塩、コショウ ………少々(お好みで) (※1)きび、あわ、ヒエ、押し麦など

材料:4人分

- 黒米や黒豆類はスープが 黒っぽくなるので、 白っぽいものがお薦め (※2)少ない量を調理する場合は、
- 水1カップ程度を目安に 増やしてください

1.0Lは上記の量、1.8Lは2倍量まで

- ●干ししいたけはぬるま湯でもどし、石 づきを取り、薄切りにする

- ₫塩、コショウ以外のすべての材料を内 釜にいれる
- ⑤ □¬¬ を押して「健康調理」に「▼」を 合わせる
- **⑥** (ઋ) を押して 「60」 にセットする
- 7 🖟 を押す
- 3ブザーが鳴ったら、ふたを開け、塩、コ ショウで味を調える
- ●コラーゲンが豊富なスープですが、鶏 の油分やアクが気になる場合は、鶏手 羽先を湯通しをしてからお使いくださ い。

豆入り野菜スーフ

健康調理:40分



)	ベーコグ
	1.0Lは上記の量、1.8
ì	① ベーコンと野菜は1~1.

材料:4人分

BLは2倍量まで

- ❷しめじは小房に分ける
- ❸内釜に水、固形スープの素、トマト水煮 ●大豆を洗い、豆の3倍量の水に1晩(約 缶、大豆、 12を全て入れる
- ④ □¬¬ を押して「健康調理」に「▼」を 合わせる
- ⑤ 分 を押して「40」にセットする
- 6 🖟 を押す
- ⑦ブザーが鳴ったら、ふたを開け、塩、コ ショウで味を調える
- ❸器に盛りつけたら、彩りにパセリを散らす

.5cm角位に切る | <乾燥豆から水煮豆を作る場合> 大豆(乾燥) ………100g

塩、コショウ …… 少々(お好みで)

··50g 周形スープの素······1個

.....75g トマト水煮缶(カット)150g

······75g 大豆水煮※ ·····50g

- 8時間)つけて戻す
- ②内釜に、戻した大豆と水800mlを入れる ③ [□-x] を押して「健康調理」に「▼」を
- 合わせる ❹ 毎 を押して 「80」 にセットする
- **⑤** [ஜ்ன்] を押す
- ❻ブザーが鳴ったらふたを開け、竹串な

どでかたさを確認する

約200gの水煮豆ができます

豆乳と抹茶のケーキ

健康調理:40分



8等分した場合の1切れ: 192kcal

バターまたはサラダ油少々
ホットケーキミックス200g
卵2個
豆乳 ······100ml
サラダ油大さじ3
甘納豆※70g
抹茶(粉末)小さじ1
ックはラ ウガラセドナキリナのは

※金時豆、白花豆など大きいものは、 小豆程度に刻むと下に沈みにくく なります

1.0L/1.8L共に上記の量

- ●内釜の内側に薄く、バターかサラダ油
 - 2材料をすべて粉っぽさがなくなるまで 混ぜる
 - ❸②を内釜に流し入れ、
 - ④ □¬¬ を押して「健康調理」に「▼」を 合わせる
 - ⑤ 分 を押して「40」 にセットする
 - **6** (炊飯) を押す
 - **⑦**ブザーが鳴ったら、内釜を取り出し、反 転してケーキを取り出し皿や網の上で

※お料理レシピに記載の料理は、保温しないでください。

いか

ホテトパンプキンサラダ&離乳食/玄米の鶏雑炊/レンコン入り肉団子

ポテトパンプキンサラダ&離乳食

健康調理:20分




1人分:96kcal

材料:4人分

じゃがいも小2個(約120g)
かぼちゃ約120g
ミックスベジタブル約60g
八/、4枚

調味料

MAINI I
マヨネーズ適量
塩少久
コショウ少久



●じゃがいもとかぼちゃは約1~2cmの角切りにする

❷蒸しバスケットにクッキングシート、またはアルミホイルを縁からはみ出 さないように敷く

32の蒸しバスケットに 1とミックスベジタブルを入れる

❹内釜の全がゆ0.5カップの目盛りまで水を入れて、その上に蒸しバスケット をセットする

⑤ □ を押して「健康調理」に「▼」を合わせる

⑤ 分 を押して「20」にセットする

7 🖟 を押す

❸ブザーがなったらふたを開け、竹串などで蒸し加減を確認する 軟らかくなっていたら、ボールなどに取り出す

■大人用

ூ©にハムを1cm角に切って加え、マヨネーズ、塩、コショウで和えて、好み の味に整える

■離乳食用

初期 (5~6か月)		蒸したじゃがいも(またはかぼちゃ)	50g					
	ポタージュ	野菜スープまたは湯で溶いた粉ミルク	約50ml					
	バ タ フュ	●裏ごししたじゃがいもをスープで滑らかに溶きのばす						
	中期 (7~8か月)蒸したかぼちゃ (またはじゃがいも)50gかぼちゃの チーズ和え小さじ1/2湯で溶いた粉ミルク小さじ1~2							
	カボナック	粉チーズ	小さじ1/2					
		湯で溶いた粉ミルク	小さじ1~2					
) /\1\I\C	●つぶしたかぼちゃとチーズとミルクを熱いうちに混ぜあわせる						
	後期 (9~11か月)	蒸したじゃがいも(またはかぼちゃ)	50g					
		湯で溶いたミルク	小さじ1					
	+\ \\ \	片栗粉	小さじ1/2					
	お 焼 き	●つぶしたじゃがいもとミルク、片栗粉を熱いる 一口大の円盤状に形を整え、油を引いたフラ く焼く						

玄米の鶏雑炊

健康調理:1~2分+蒸らし:5分



1人分: 174kcal

材料:3人分 女米ではん

五八 に1670
お茶わん約2杯分(約260g)
だし汁500ml
(水500mlと即席だしの素小さじ2で可)
鶏肉(ムネ肉)40g
にんじん・しいたけ各40g
長ねぎ40g
塩小さじ1/4
しょうゆ小さじ ¹ / ₂

1.0Lは上記の量 1.8Lは2倍量まで

- **●**鶏肉は約1cm角に切る
- ②にんじん・しいたけは薄切りにする

- ❸長ねぎは小口切りにする
- 母内釜に材料を全て入れる
- ⑤ (¬¬¬) を押して「健康調理」に「▼」を合わせる
- 6 分 を押して「1」にセットする
- **⑦** ∞ を押す
- ❸ブザーが鳴ったら、ふたを開けずにそのまま5分蒸らす

■材料の割合の目安

ごはんの量	水(だし)の量	具の量
茶わん軽く1杯(130g)	250ml	80gまで

■調理容量

商品のタイプ	ごはんの量	水(だし)の量	具の量
1.8L	茶わん軽く1〜4杯 (130〜520g)	250~1000ml	80~320g
1.0L	茶わん軽く1~2杯 (130~260g)	250~500ml	80~160g

●卵や薬味は、蒸らしが終了してから加えてください。

※肉類を多く入れると、油分やアクでふた加熱板やふた内面が汚れやすくな ります。調理後は必ず、お手入れをしてください。

※上記の量を超えると、ふきこぼれたり、うまく調理できないことがあります。

レンコン入り肉団子(三種類)



	材料:4人分
Ī	豚赤身ひき肉200g
	玉ねぎ ····································
	レンコン40g
ı	干ししいたけ1枚(水で戻す)
Į	しょうが小さじ1
l	卵小1個
l	もち米30g(5~6個分)
1	コーン缶 ···········小½缶(60g)
ı	シューマイの皮3枚
	(約1枚で肉団子2個分)
_	·

	調味料
)g	酒小さじ1
g)	塩小さじ½
)g	コショウ少々
†)	しょうゆ小さじ1
71	片栗粉大さじ2
個	ゴマ油小さじ1
分)	

材料は1.8Lで一度に蒸せる量です。 1.OLの場合は2回に分けてください。

●もち米は洗って、水に約30分つけ、ザルにあげて水を切っておく ③内釜の全がゆ0.5カップの目盛りまで水を入れる

②コーンはザルにあげて水気を切っておく

❸シューマイの皮は半分に切り、さらに3mm程に千切りし て軽くほぐしておく

- **4** しょうがと玉ねぎはみじん切りにする
- ●干ししいたけとレンコンは粗みじんに切る
- ⑥ボウルに挽肉と卵、❷⑤、および調味料をすべて加えてよく 練り混ぜる
- 76を15等分して団子を作り、各5個それぞれにもち米、 コーン、シューマイの皮を周りにまんべんなくまぶす

- **⑨**蒸しバスケットにクッキングペーパーを敷き、**⑦**を並べる
- ⑩ □ を押して「健康調理」に「▼」を合わせる
- 分 を押して「20」 にセットする
- № 欠歳 を押す
- ❸ブザーが鳴ったらふたを開け、竹串などで蒸し加減を確認 する

■応用

肉団子につけるもち米・コーン・シューマイの皮はいずれか 一種類でもかまいません。

●調理が終わると「完了」の 表示が出ますので、このあと

を押してください。 自米 無洗米 ふつうじっくり 少量 早炊き

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

- ※お料理レシピに記載の料理は、保温しないでください。 ※セットする時間は、目安です。材料の大きさ、量、温度などの条件で
- 出来ぐあいが変わりますので、かたいときは再度「健康調理」コースを 選び時間を追加し調理してください。
- ※セットした時間(分)と蒸気が出始めるまでの 時間(約5~17分)を加えたものが調理時間になります。
- ※調理が終わったあと、時間が経過するとふたを開けたときに ふた加熱板から露が垂れますのでご注意ください。

蒸しバスケットの使いかた

√ 材料	火が通りに	こくいもの	火が通りか	きすいもの	蒸し調理のコツ
蒸し物	いも類 にんじん かぼちゃ…など	冷凍惣菜 「シューマイ」 肉まん 〔餃子…など〕	ほうれん草 ブロッコリー なす…など	冷蔵惣菜 (チルド) [シューマイ] 肉まん [餃子など]	◆材料は4cm角以下を目安に切る。◆肉まん等は、高さ4.5cm以下(1.8L)、4cm以下(1.0L)のものが蒸せます。◆加熱板中央の穴をふさがないように、高さが高いものや加熱中に膨らむものを中
コース			肉、魚介類、卵		央に置いてください。 ●水分や油分が出るものは、蒸しバスケットの底面にクッキングシートやアルミホイルを敷くと、蒸しバスケットの変色やごはんへのにおい移りを少なくすることができます。 「アルミホイルやクッキングシートは、蒸しバスケットから横にはみ出すとうまく調理ができないことがあります。
	0	\circ	\circ	0	●調理時間は、でき具合を見ながら 調整する。
健康調理	素材や大きさによ	- , 2	の目安 5〜 素材や大きさに。 のものもあります	よっては、5分以下	●アクをとるときは蒸した後、冷水にとる。
		水量全が	Φ 0.5カップ		
炊飯と	0	0	×	×	●「白米/無洗米」の「ふつう、じっくり、少量、早炊き」 および 「発芽玄米」 コースを
同時調理	1	カップ以下 カップ以下			使用できます。 ●炊飯のみの場合と比べ、少し底面のごはん の乾燥や焦げがきつくなる場合があります。

使いかた

使うたびに洗うものしゃもじ

内釜

ふた加熱板

蒸気ふた

蒸しバスケット

洗いかた

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、水をふき取る。 (初めてお使いになるときも、洗ってからご使用ください)

お願い

- ●炊飯直後は本体が高温になっています。お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから 行ってください。
- ●ベンジンやシンナー、除菌アルコール、みがき粉、金属たわし、ナイロンたわし等は 使わないでください。

▼と▲の位置を合わせ、

? 矢印の方向に、カチッと音が

(取り付けかた)

するまで回し、

●食器洗い乾燥機や食器乾燥器は、使わないでください。

蒸気ふた


外しかた

1 持ち上げ、



2年の方向に回し、 手前に引き抜く。

パッキン (取りはずさない)



3 蒸気ふたの半円状突起部を 後方に向けて、本体に押し 込み取り付ける。

(浮きや傾きがないこと)

お願い

- ●蒸気ふたの中に異物や汚れがあると、誤動作の原因となります。 きれいに洗い流してください。
- ●蒸気ふたは正しく取り付けてください。炊飯できますが炊き ムラになったり [U15] を表示します。(**→** P20)

内釜 (→ P4)

釜底センサー

汚れたときは、中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽くみがき、 固く絞ったふきんでふいてください。


お知らせ ●汚れたまま使うと、ごはんがこげたり、エラー 表示が出たりしてうまくごはんが炊けません。

固く絞ったふきんでふいてください。



お願い

●水などを流しこんで 洗わないでください。




本体・ふた

固く絞ったふきんでふいて ください。



蒸気ふた取付部 ・ふた内面

蒸気ふたを取り外し、 固く絞ったふきんでふいて ください。 パッキンも固く絞ったふきん でふいてください。




ふた加熱板

■取り外しかた つまみ部(両側)を持ち、手前に引きながら外す。

■取り付けかた

↑ 「ウエ」刻印側の突起部を、ふたの上部にある穴に 斜め下から差して、

🤈 つまみ部(両側)を「カチッ」と音がするまで、ふた側に押し込む。



つまみ部

- お願し1 ●特に調味料を使ったごはん(炊込みごはんや豆ごはんなど)や、塩分を含む汁物 を調理したときは調理終了後、すぐにふた加熱板を外して洗ってください。 洗わないままお使いになるとにおいや腐敗の他にさびが発生する原因になります。
- ●ふた加熱板やパッキンの水分を充分にふき取ってから本体に取り付けてください。
- ●ご使用中、ステンレス部分の汚れが通常のお手入れで落ちない場合は、ステンレスを 傷つけないタイプの研磨剤入り洗剤を使い、ふきんやスポンジでふいてください。

お手入れ機能

- ●炊込みごはんや保温のあとのにおいが取れないとき
- ●ふた加熱板や蒸気口(蒸気ふた取付部)の汚れが落ちにくいとき

所要時間 約 45 分



お知らせ

- ●においや汚れによっては、完全に落ち ないときがあります。
- ●炊飯直後は「お手入れ機能」を受け 付けません。
 - →ブザーが4回鳴ります。 約30分お待ちください。

内釜の約8分目まで 水を入れ、ふたを閉める ※レモン1個を輪切りにして 入れると効果的です。



(洗剤などは入れないでください)

コース を押し、液晶部に「お手入れ」を 表示する

炊飯 を押す



ブザーがなれば

を押す

冷めてから湯を捨てる

(そのまま放置しないでください。 早めにお手入れしないと、汚れが 落ちにくくなります)



使いか

●故障ではありません。サービスを依頼される前にご確認ください。

	こんな表示が出たら		ご確認ください	参 照 ページ		症状	で確認ください
			●内釜がセットされていますか?→専用の内釜をセットし、ふたを閉めて再度操作してください。※内釜をセットしても表示が消えないときは「取消/切」ボタンを押して表示を消したあと、再度操作をしてください。	_	予	予約したのに すぐ炊飯が始 まる	 ●現在時刻表示は合っていますか? →時刻は24時間表示です。再確認してください。 ●各コース(メニュー)の予約可能時間未満の予約時刻設定をしていませんか? →予約すると、すぐに炊飯が始まります。
l	11 12		 ●内釜の底や釜底センサーに異物や汚れがついていませんか? →異物や汚れを取り除き、「取消/切」ボタンを押してください。 ●水の量が多くありませんか? →「取消/切」ボタンを押してください。次に炊飯するときは、水加減を少なめにしてください。 ※このエラー表示が出ると自動で保温になりません。 保温する場合は「取消/切」ボタンを押して表示を消したあと、「保温」ボタンを押してください。 	4	予約について	予約時刻に 炊けない	 ●現在時刻表示は合っていますか? →時刻は24時間表示です。再確認してください。 ●「炊飯」ボタンを押しましたか? ●コースにより異なりますが、「白米」「無洗米」を予約炊飯すると、2時間未満の予約設定時間で約60分前、2時間以上の予約設定時間で約50分前から炊飯を開始します。
ı	11 14		●96時間を超える保温をしていませんか? →「取消/切」 ボタンを押してください。	12			●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くなります。 (最大30分程度、長くなります。)
ı			 ふたが開いていませんか? →ふたをきっちり閉めてください。 ■蒸気ふたが付いていますか? →蒸気ふたを取り付けてください。 紛失したときは、ナショナル商品取扱店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが 	18		炊飯時間が長い	●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、 調整することがあります。●「U12」を表示していませんか?●水の量が多くありませんか?●炊込みごはんの場合、具の量が多くありませんか?
ı	U 15		①おいしさは低下します(保温の場合は、ごはんが乾燥します) ②ふきこぼれることがあります。 ③ 炊きあがったあと、再度「U15」を表示することがあります。 ※このエラー表示が出ると自動で保温にならない場合があります。 保温する場合は「取消/切」ボタンを押して表示を消したあと、 蒸気ふたのセットを確認し、「保温」ボタンを 押して		炊飯	再加熱ができない	●保温を「切」にしていませんか?●ごはんが冷たくないですか?(ブザー音が4回鳴ります)→50°C以下のときは、できません。
ı			ください。 ●蒸気ふたの中に、異物や汚れがありませんか? →きれいに洗ってから取り付けてください。	18	保温中	炊飯や保温中に 音がする	●「ブーン」音 → 熱を逃がすファンが回っている音です。●「ジィー」音 → 通電音です。●「シュー」音 → 蒸気が吹き出す音です。
ı			●電源から入る雑音の影響を受けています。「取消/切」ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。	-		蒸気口以外から蒸気がもれる	●ふたのパッキン部や内釜のふちに、ごはんがついたり、内釜が変形したりしていると蒸気がもれ、ごはんが乾燥します。●ふた加熱板のつまみ部は、両側とも押し込まれていますか?
	上記の処理をしても 片 「 	5回復	しないときは、販売店に修理をご依頼ください。 ●お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	-		ボタン操作 (炊飯)ができ ない	●表示部に「U10」などを、表示していませんか?●各ランプが点灯していませんか?→ランプ点灯中は、ボタン操作ができません。「取消/切」ボタンを押し、ランプを消してから行ってください。

そ

0

他

症 状

表示が消えた

電源プラグから

火花が飛ぶ

ご確認ください

【表示する】 リチウム電池が消耗しています。

電源プラグを差せば、炊飯や保温

はできますが、予約炊飯をする場合は毎回現在時刻を合わせてくだ

さい。電池は本体内部に固定され

ており、お客様で自身では交換で

きません。(交換は有料)

【表示しない】電子回路が故障しています。

→電池交換または修理をされる場合は、お買い

●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出る

ことがありますが、IH(誘導加熱)方式固有のもので

ご依頼ください。

故障ではありません。

上げの販売店または修理ご相談窓口(P.26)へ

●電源プラグを差すと8:30を表示しますか?

7

●故障ではありません。サービスを依頼される前にご確認ください。 症状 理由 9 ●洗米や精米が不充分ではありませんか? 5 ●割れ米が多く混ざっていませんか? 4 ●内釜の底や釜底センサーに異物や汚れがついていませんか? ●白米を「玄米」や「発芽玄米」コースで炊飯していませんか? ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊くと、おこげができ ごはんがこげる やすくなります。 ●無洗米を使っていませんか? 9 →お米から溶け出すでんぷんが原因です。気になる場合は 炊飯前に軽く水洗いしてください。 ●底のうすいキツネ色のおこげは故障ではありません。 12 ●24時間を超えて保温していませんか? ごはんが乾燥する 12 ●繰り返し再加熱していませんか? ●蒸気口以外から蒸気がもれていませんか? 21 ●お米の種類によりますが、やわらかいごはんやねばりの ごはんが内釜に あるごはんはつきやすいことがあります。 こびりつく ●オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶け乾燥したもの で害はなく、洗米が不足するとつきやすいことがあります。 おかゆが ●予約炊飯で、お米を長時間水に浸していませんか? _ のり状になる ●おかゆを保温していませんか? 裏表紙 ●傾いた場所で水加減すると、水量が多くなったり、少なくなったり 9 して、ごはんのかたさが変わります。 ●銘柄、産地、保存期間(新米・夏場米)などにより、ごはんの やわらかさ、かたさが変わります。 ごはんが ●予約炊飯すると、ごはんがやわらかめになります。 13 ●かたい ●「早炊き」をすると、ごはんがかためになります。 11 ●やわらかい ●充分に浸水せずに「浸し米」炊飯するとごはんがかたくなります。 _ ●お米を浸水したあと、「浸し米」炊飯をしないと ごはんがやわらかくなります。 ●「少量」炊飯コースで規定の量以上を炊飯していませんか? 11 ●炊きあがったごはんをすぐにほぐさなかったためです。 5 ごはんが (余分な水分が残り、露がついたり、べたつくことがあります。) ●変色する ●24時間を超えて保温したためです。 12 ●におう ●冷めたごはんを継ぎ足し、保温したためです。 _ ●露がつく ●洗米や精米が不充分なためです。 9 ●お米や水の種類により、炊きあがり後のごはんが黄色くみえる ことがあります。 ●炊込みごはんを炊いたあとは、においが残るので念入りに 19 内釜を洗ってください。 →においが気になるときは、「お手入れ」をしてください。

お知らせ

●誤って、内釜を入れないで水やお米を本体に入れてしまったときは □> 販売店にご相談ください。

24

手順の2・3・4は、それぞれ16秒以内に完了してください。

ふた加熱板や内釜に露が多くつくとき/保温中のごはんの温度が低いとき

□-スを押し「早炊き」に 「▲」を合わせる



を押す 操作音(ピッ)は

を押す 操作音(ピッ)は しません

保温 を押す



_{炊飯} を押す



□米 無洗米 ふつうじっくり 少量 早炊き

コース を押す

押すごとに「62→74→76→72→60→62| の順に変わります。



露が多くつくときは 「62」を選ぶ

4秒後に完了

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理 ごはんの温度が低い ときは「74」を選ぶ

4秒後に完了

お願い

- ●12時間を超える保温は しないでください。
- ●保温温度が「74」で においがするとき

[76] に

●変色・乾燥するとき


[72] [変更してください。

お知らせ

●工場出荷時は60に設定 しています。

終了音を消したいとき(炊飯・再加熱・お手入れが終わったときの終了音を消す)

コース を押し「早炊き」に 「▲」を合わせる



保温の順に押す



ロース を3回押して「05」を 選び



|を押す 炊飯 「On l を表示します。

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

コース を押して「OFF」を 表示させる が切り換わります。



押すごとに「OFF | と「On |

4秒後に完了

を押し「早炊き」に 「▲ | を合わせる



を押す 操作音(ピッ)は

ごはんのおこげが気になるとき

を押す 操作音(ピッ)は しません





ロース を押して[02]を選び





を押して「So:Lo」を 表示させる

4秒後に完了






精米度のばらつきでうまく炊けないとき

コース を押し「早炊き」に 「▲」を合わせる



を押す 操作音(ピッ)は しません



を押す



ロース を2回押して「03」を選び





白米に - が点灯します

□-ス を押して「Û」を 表示させる 表示させる

押すごとに「① |を表示 したり、消したりします。

4秒後に完了



お知らせ

- ●変更したときは「白米」のじっくり と「少量」と「無洗米」の選択がで きません。
- → 「白米」 で炊飯してください。
- ●炊飯時間が約60分になります。

お知らせ

- ●設定をもとに戻すときは、もう一度同じ操作をしてください。
- ●16秒以上何も操作されないときは現在時刻表示に戻ります。(設定できていません)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口 へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け 取りください。よくお読みのあと、保管し てください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このIIIIジャー炊飯器の補修用 性能部品を、製造打ち切り後6年保有し ています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

20~25ページに従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入ります が、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談 ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品の ある場所へ技術者を派遣する場合 の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
製品名	IH ジャー炊飯器				
品 番					
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、その 記録を残すことがあります。また、個人情報を 適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に提供し ません。なお、折り返し電話させていただくとき のため、ナンバーディスプレイを採用しています。 お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡 ください。

●ご質問や別売品のお問い合わせなどはホームページでも → http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できな い場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 200 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。					
北海道地区	近 畿 地 区				
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 奈良 大和郡山市筒井町 800番地 800番地				
(011)894-1251 (155)33-8477 旭川 旭川市2条通16丁目 (155)33-8477 函館 函館市西桔梗589番地241	京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 和歌山 和歌山市中島499-1				
1166 (函館流通卸センター内) (図166)22-3011 (図168)48-6631	2 (075)646-2123 2 (073)475-2984				
	大阪 大阪市北区本庄西1丁目 兵庫 神戸市須磨区弥栄台 1-7 3丁目13-4				
東北地区	1 (06)6359-6225 2 (078)796-3140				
青森 青森市大字浜田字豊田 宮城 仙台市宮城野区扇町 364 7-4-18	中国地区				
1 (017)775-0326 1 (022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93				
秋田 秋田市外旭川字小谷地 山形 山形市平清水1丁目1-75 3-1 〒(023)641-8100	☎ (0857)26-9695 ☎ (0855)22-6629				
3-1 ☎ (023)641-8100 ☎ (018)868-7008 福島 郡山市亀田1丁目51-15	米子 米子市米原4丁目2-33 岡山 岡山市田中138-110 ☎ (0859)34-2129 ☎ (086)242-6236				
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 TOTA (024)991-9308	松江 松江市平成町182番地 広島 広島市西区南観音8丁目				
5 (019)645-6130	14 13-20				
首都圏地区	□ ★ (0852)23-1128				
析木 宇都宮市上戸祭3丁目 東京 東京都世田谷区宮坂	13 (0853)21-3133 13 (083)973-2720				
3-19 2丁目26-17					
(028)689-2555 (3)5477-9780 (3)5477-9780 (4)	四国地区				
雷 (027)254-2075 雷 (055)222-5171	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16 添 (087)868-6388 ☎ (088)834-3142				
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 神奈川 横浜市港南区日野5丁目	徳島 徳島市沖浜2丁目36 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉				
雷 (029)864-8756 電 (045)847-9720	3 (088)624-0253 75-1 3 (089)905-7544				
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2	△ (009/905-7544				
千葉 千葉市中央区末広5丁目 ☎ (025)286-0171	九 州 地 区				
9-5 25 (043)208-6034	福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3				
2 (6 16/200 000 1	□ ☎ (092)593-9036 □ ☎ (096)367-6067 □ 左 佐賀市鍋島町大字 □ 天草 本渡市港町18-11				
中部地区	八戸字上深町3044				
石川 金沢市横川3丁目20 愛知 名古屋市瑞穂区塩入町	☎ (0952)26-9151 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目				
否 (076)280-6608 ⑤ 山 ⑤ 山本根塚町1丁月14	長崎 長崎市東町1949-1 5-33 ☎ (095)830-1658 ☎ (099)250-5657				
富山 富山市根塚町1丁目1-4	大分 大分市萩原4丁目8-35 大島 奄美市名瀬朝仁町11-2				
福井 福井市問屋町2丁目14	1 (097)556-3815 1 (0997)53-5101				
☎(0776)25-5001 高山 高山市花岡町3丁目82	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2				
長野 松本市寿北7丁目3-1 1	☎ (0985)63-1213				
1 (0200)00 9209 —— 421	油 细 地 区				
7-5	沖縄 地 区 沖縄 浦添市城間4丁目23-1 1 ☎ (098)877-1207				
1 (054)287-9000	沖縄 浦添市城間4丁目23-11				

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0507

仕様

y = _	炊きあがるまで	保温	予約	炊飯容量()内は1回に炊けるお米の量(カップ数)		
		炊飯の 使用	SR-HG101	SR-HG181		
白米(ふつう・じっくり)	約32~53分	0	0	0.09~1.0 L (0.5~5.5)	0.18~1.8 L (1~10)	
無洗米(ふつう・じっくり)	約32~53分	0	0	0.09~1.0 L (0.5~5.5)	0.18~1.8 L (1~10)	
少量	約32~48分	0	0	0.09~0.27 L (0.5~1.5)	0.18~0.45 L (1~2.5)	
炊 込 み	約48分	×	×	0.18~0.72 L (1~4)	0.36~1.44 L (2~8)	
炊 き お こ わ	約48分	×	×	0.18~0.54 L (1~3)	0.36~1.08 L (2~6)	
早 炊き	約24~32分	0	_	0.09~1.0 L (0.5~5.5)	0.18~1.8 L (1~10)	
す し め し	約46分	0	0	0.18~1.0 L (1~5.5)	0.36~1.8 L (2~10)	
全 が は	約50~67分	×	0	0.09~0.27 L (0.5~1.5)	0.09~0.54 L (0.5~3)	
5 分 が ゆ	約50~67分	×	0	0.09~0.18 L (0.5~1)	0.09~0.36 L (0.5~2)	
玄	約120分	×	0	0.18~0.54 L (1~3)	0.18~1.26 L (1~7)	
発 芽 玄 米	約50~70分	×	0	0.09~0.72 L (0.5~4)	0.18~1.44 L (1~8)	
健 康 調 理	設定時間90分まで	×	_	白米4カップの水位線まで	白米6カップの水位線まで	

- ●炊飯時間は目安です。炊飯量が多い場合には2~3分長くなることがあります。
- ●白米と無洗米の「ふつう」、「じっくり」では「じっくり」コースの炊飯時間が長くなります。
- ●表内の「×」印はおすすめできません。

		SR-HG101	SR-HG181		
電源		交流100 V	50/60 Hz		
当弗雷士 (約)	炊飯時	1100 W	1300 W		
消費電力(約)	保温時	758 W	866 W		
コードの長さ		1.0 m			
質量(約)		4.5 kg	5.5 kg		
大きさ(幅×奥行×高さ)		26.1 cm×35.7 cm×21.5 cm (41.4 cm*)	29.0 cm×39.0 cm×24.0 cm (46.4 cm*)		

- ●炊飯時及び保温時の消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
- ●(※) はふたを開けたときの高さです。
- ●この製品は、日本国内用に設計(電源周波数50Hz/60Hzの切替は不要)されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

	SR-HG101	SR-HG181
最大炊飯量	1.0 L	1.8 L
区分名	В	D
蒸発水量	90.6 g	106.9 g
年間消費電力量	107 kWh/年	160 kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	218 Wh	282 Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	19.3 Wh	24.5 Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.20 Wh	0.93 Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.63 Wh	0.54 Wh

- 注記●1回当たりの炊飯時消費電力量は、白米コース(ふつう)での電力量です。
 - 1時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時の保温設定での電力量です。
 - ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、 あくまでも目安としてご覧ください。
 - ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
 - ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

長年で使用のIIHIジャー炊飯器の点検を!



●ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。 こんな症状は●本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがする。

●本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。

ありませんか ●炊飯中、底部のファンが回っていない。

●その他の異状や故障がある。

このような症状のときは、 事故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売店 に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日 在 月 \Box 品番 販売店名 **25** (

松下電器産業株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

RZ19-B29 S0407F0